NOTICE D'ENTRETIEN

DECANTEUR HYDRODYMANIQUE DDSELECT™

Scannier le QR code pour retrouver les informations sur le produit

PROCEDURE POUR INSPECTION

Activité	Fréquence
Inspection	1- Régulièrement pendant la première année après l'installation 2- Tous les 6 mois après la première année d'installation
Enlèvement de l'huile et des flottants	1- Deux fois par an, ou selon les besoins 2- À la suite d'un déversement contaminé dans la zone de drainage
Enlèvement des sédiments	1- Deux fois par an ou selon les besoins 2- À la suite d'un déversement contaminé dans la zone de drainage

- Mettez en place tout l'équipement de sécurité nécessaire (comme des cônes de signalisation) pour permettre l'accès au décanteur DDSelect. L'équipement de sécurité doit avertir les piétons et le trafic routier passants que des travaux sont en cours.
- Retirez la grille ou le couvercle du regard ou de la chambre.
- Sans pénétrer dans le réservoir, regardez à l'intérieur de la chambre pour inspecter l'intérieur. Notez toutes les irrégularités.
- Sans pénétrer dans le réservoir, utilisez une perche avec filet pour retirer les flottants et les débris lâches de la chambre.
- À l'aide d'une sonde, mesurez la profondeur des sédiments accumulés dans le fond de la cuve.
- Sur le journal d'entretien fourni par Stradal, enregistrez la date, l'emplacement de l'unité, le volume estimé des flottants et des débris bruts retirés, et la profondeur des sédiments mesurée. Notez également toutes les irrégularités apparentes, telles que des composants endommagés ou un niveau d'eau élevé. En cas de doute contacter votre interlocuteur STRADAL : contact@stradal.fr
- Replacez solidement la grille ou le couvercle.
- Retirez l'équipement de sécurité.

PROCEDURE D'ENTRETIEN FLOTTANTS ET SEDIMENTS

Généralités

Une aspiratrice hydrocureuse est utilisée pour enlever les sédiments et flottants accumulés dans l'ouvrage.

Les flottants peuvent également être récupérés avec une épuisette. Le trou d'homme situé en haut du regard offre un accès dégagé pour qu'un tuyau d'aspiratrice et une épuisette puissent atteindre le fond de l'ouvrage.

Planification

Le nettoyage des flottants et de la décantation doit-être réaliser idéalement par période de temps sec.

Le nettoyage des flottants et de la décantation doit avoir lieu dès que possible après un déversement accidentel dans le bassin versant raccordé.

Equipement recommandé

Équipement de sécurité (cônes de signalisation, etc.).

Outils pour retirer la grille ou le couvercle.

Épuisette avec perche (si l'enlèvement des flottants ne se fait pas avec le tuyau de l'aspiratrice hydrocureuse).

Sonde à sédiments

Aspiratrice hydrocureuse (tuyau flexible préféré).

JOURNAL D'ENTRETIEN DU DDSELECT - PROCEDURE

- Mettez en place tout l'équipement de sécurité nécessaire (comme des cônes de signalisation) autour de l'accès du décanteur **DDSelect™**. L'équipement de sécurité doit avertir les piétons et le trafic routier passants que des travaux sont en cours.
- Retirez la grille ou le couvercle du regard ou de la chambre.
- Sans pénétrer dans la cuve, regardez à l'intérieur de la chambre pour inspecter l'intérieur. Notez toutes les irrégularités.
- Une fois que tous les flottants ont été retirés, abaissez le tuyau de l'aspiratrice hydrocureuse jusqu'au fond du bassin. Aspirez les sédiments et les débris grossiers du sol du bassin.
- Retirez le tuyau de l'aspiratrice hydrocureuse.
- Sur le journal d'entretien fourni en dernière page, enregistrez la date, l'emplacement de l'unité, le volume estimé des flottants et des débris grossiers retirés, et la profondeur des sédiments mesurée. Notez toute irrégularité apparente telle que des composants endommagés ou des blocages.
- Replacez solidement la grille ou le couvercle.
- Retirez l'équipement de sécurité.

Pour nous joindre : contactez-nous à l'adresse **contact@stradal.fr**
ou sur notre site **www.stradal**.fr, rubrique contact.

Septembre 2026 - Stradal, société par actions simplifiée, au Capital de 42672000,00 - RCS Pontoise B 301984563 - 47, avenue des Genottes, 95803 Cergy-Pontoise cedex.

STRADAL
A CRH COMPANY

NOTICE D'ENTRETIEN

DECANTEUR HYDRODYMANIQUE DDSELECT™

JOURNAL DE SUIVI - INFORMATIONS RELATIVES A LA COMMANDE

Référence de commande STRADAL	
Nom du site	
Localisation du site	

Propriétaire		Entreprise de pose	
Nom du contact		Nom du contact	
Nom de la société		Nom de la société	
Adresse		Adresse	
Téléphone		Téléphone	
Email		Email	
Date d'installation			
Nombre total de modules DDSELECT™			

JOURNAL DE SUIVI - INFORMATIONS DE CONTRÔLE

Date d'intervention	Prestataire	Superficie / Volume des flottants	Profondeur des sédiments (Mesurée en mm)	Volume des sédiments enlevés (m3)	Commentaires

Pour nous joindre : contactez-nous à l'adresse **contact@stradal.fr**
ou sur notre site **www.stradal**.fr, rubrique contact.

Septembre 2026 - Stradal, société par actions simplifiée, au Capital de 42672000,00 - RCS Pontoise B 301984563 - 47, avenue des Genottes, 95803 Cergy-Pontoise cedex.

STRADAL
A CRH COMPANY